

Waga do ważenia walizek (03063)

W celu zapewnienia jak najdłuższego działania oraz najbardziej dokładnego pomiaru należy przeczytać poniższą instrukcję przed pierwszym użyciem.

Informacje ogólne

Poniższa przenośna waga elektroniczna cechuje się znakomitą wygodą, dokładnym pomiarem, niezawodnym działaniem i odpornością na wstrząsy. Posiada również funkcję tary, auto-off, możliwość wymiany baterii, niebieskie podświetlenie, blokowanie danych i auto odblokowywanie. Sprawdzi się w rodzinnym użytkowaniu, podczas zakupów i zajęć na świeżym powietrzu. To doskonałe narzędzie do ważenia.

Wymiana baterii

Otwórz z tyłu przegródkę i włóż 2 szt. baterii typu „AAA”. Sprawdź dokładnie, czy zgadza się ich biegunowość, następnie zamknij przegródkę.

Włączanie urządzenia

Zawieś wagę tak by wisiała poziomo, naciśnij przycisk **【⏻/TARE】** aby włączyć. Po 2 sekundach od włączenia, wyświetlacz pokaże 0.00. Wtedy też waga jest gotowa do ważenia.

Funkcja tary

Jeżeli używasz walizki, powieś ją najpierw na dołączonym pasku, naciśnij przycisk **【⏻/TARE】** w celu zresetowania wartości do 0.00. Ekran LCD pokaże wtedy słowo „Tare”. Następnie włóż swoje rzeczy do walizki i odczytaj uzyskaną wartość.

Kolejne kroki ważenia

Po włączeniu, zawieś ważony przedmiot na taśmie i odczytaj wartość. Kiedy uzyska stabilność, wartość się zablokuje, a monitor LCD pokaże „HOLD”. Gdy naciśniesz przycisk **【⏻/TARE】**, wartość się odblokuje i będziesz mógł dodać kolejne produkty do ważenia.

Podczas ważenia, całkowita waga produktów (łącznie z walizką) nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej wagi. W chwili kiedy ta wartość zostanie przekroczona, waga pokaże „O_Ld”.

Należy wtedy jak najszybciej ściągnąć ważony produkt aby nie uszkodzić wagi.


Zmiana jednostek

Naciśnij przycisk **【UNIT】** aby wybrać pomiędzy „g, oz, Kg, Ib”.

Wyłączanie

Waga automatycznie się wyłączy po 60 sekundach od zakończenia procesu ważenia. Jeżeli chcesz ręcznie ją wyłączyć, możesz nacisnąć najpierw przycisk **【⏻/TARE】** w celu odblokowania, a następnie długo przytrzymać przycisk **【⏻/TARE】** aby wyłączyć.

Dodatkowe informacje:

1. Trzymaj wagę poziomo podczas procesu ważenia.
2. Podczas ważenia, trzymaj za rączkę – inaczej wynik nie będzie dokładny.
3. Nie należy wagą zbyt gwałtownie potrząsać lub zbyt mocno naciskać guzików.
4. Nie używaj chemicznych detergentów do mycia, tylko miękką szmatkę.
5. Jeżeli wyświetlacz pokazuje „”, oznacza to, że należy wymienić baterie. W przypadku planowania dłuższego nieużywania wagi, powinno się wyciągnąć baterie w celu uniknięcia wycieku i zniszczeniu urządzenia.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Niniejszym Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. “Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Luggage scale (03063)

To ensure proper operations and to maintain the lifespan and the utmost accuracy of the scale, please read this manual carefully before use.

Main features

This electronic portable scale has the characteristic of exquisite outward convenient for carrying, precise weighing, reliable for function and resistant for vibration etc.


Also with the functions of tare, auto-off, unit exchange, blue backlight, data lock, auto unlock and so on. It is very suitable for family use, shopping or outdoor activities.

It is a perfect new weighing tool.


Install battery

Open the battery cover at the back of scale, put 2pcs "AAA" batteries into the scale, pay attention to the battery polarity, then close the cover.

Power on


Please hang the scale and make it uprightness, press 【/TARE】 key to power on, 2 seconds after showing full display, it will show 0.00, then ready to weigh.

Tare Function

When you use container you should hang the container to the woven tape first, press 【/TARE】 key to reset 0.00. And the LCD screen will show words "Tare".

Then put the goods into the container, you can get the net weight of the goods.

Weighing steps



After power on, please hang the goods at the woven tape and the data will be shown. When the goods stable, the data will be locked and the LCD will display "HOLD". Once you press 【/TARE】 key, the data will be unlocked and you can add goods to weigh again.

During weighing, the total weight of goods (include container) can not be over max capacity. Once the total weight is over the max capacity, the scale will show "O_Ld". You should take away the goods promptly in avoid to damage the scale.


Unit Exchange

Press 【UNIT】 key to choose " g, oz, Kg, lb ".

Power off

The scale will be auto power off in 60 seconds after you finish weighing. If you want to turn off the scale manually, you can press 【/TARE】 key to unlock first and long press 【/TARE】 again to power off.

Note:

1. Keep it uprightness when the scale on the proceed of power on.
2. Hold the handle to weigh, don't touch the scale body, otherwise the data will be not exact.
3. Don't impact violently or rough press the scale.
4. Don't use chemical detergent for clearing, soft silk will be good.
5. When the display show "  ", it indicates power is not enough. Please replace batteries. If long term not to use the scale, please take out of batteries to avoid leaking and damaging the circuit.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with you national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union

